



1. Markieren Sie die Befestigungspunkte entsprechend der Leuchte:
  - Leichtsinn Pendelleuchte 1800mm → Bohrungsabstand 700mm
  - Leichtsinn Pendelleuchte 1400mm → Bohrungsabstand 600mm
  - Leichtsinn Pendelleuchte 1100, 800mm → Bohrungsabstand 430mm
2. Bohren Sie zwei Deckenlöcher im entspr. Bohrungsabstand und setzen Sie die Dübel in die Bohrungen ein.
3. Verschrauben Sie die Magnete mit den Scheiben in der Decke.
4. Stellen Sie die elektrische Verbindung zwischen dem Leuchtenbaldachin (Netzteil) und dem Deckenanschlusskabel her. Beachten Sie hierbei die Sicherheitshinweise!
5. Befestigen Sie den Leuchtenbaldachin an den Magneten.




6. Befestigen Sie die Stahlseile der Leuchte am Baldachin, indem Sie die Seilstopper in die Gewindehülse einschrauben. Achten Sie dabei auf die Polarität. [Stahlseil mit der (+)Markierung an der Aufhängung (+)]




**Die Seile dürfen keinen Kontakt zum Baldachin haben! Entfernen Sie die isolierenden Aufkleber erst nach dem Trennen der Seilenden.**


7. Empfohlene Abhänghöhe 50 - 60cm über Tischplatte ohne Glasschirme



8. Justieren Sie die Leuchte in Höhe und Parallelität zum Tisch.
9. Durch Eindrücken des Seilstoppers können Sie die Seillänge nach oben und nach unten verstellen.





10. Kürzen Sie die Stahlseile seitlich an der Aufhängung.
11. Entfernen die isolierenden Aufkleber am Baldachin.
12. Reinigen Sie die Leuchte mit Silikonentferner und einem Baumwolltuch.



**Kontrollieren Sie die Neigung der Lichtleiste und korrigieren Sie diese, falls nötig, durch Gegendrücken der Stahlseile.**

## Montage- und Bedienungsanleitung Pendelleuchte »LEICHTSINN«



LIEHT- Die Lichtmanufaktur  
Maigasse 6 / 67489 Kirrweiler  
Telefon: 06321/1890404

## Achtung! Unbedingt Lesen!

Bevor Sie die Pendelleuchte montieren und in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte erst diese Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

## Einführung

Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für den Kauf dieses Qualitätsproduktes. Sie haben eine Leuchte erworben, welche nach dem neusten Stand der Technik entwickelt und in reiner Handarbeit gebaut wurde. Der Aufbau entspricht den europäischen und nationalen Anforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit und der Niederspannungsrichtlinie. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender die Hinweise dieser Bedienungsanleitung unbedingt beachten! Sie enthält wichtige Angaben zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf auch, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Bewahren Sie daher die Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

## Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Produkt ist für den Anschluss an 230V / 50Hz Wechselspannung zugelassen.
- Die Leuchte ist ausschließlich für den Gebrauch im Innenbereich gebaut.
- Der IP-Schutzgrad ist nur bei ordnungsgemäß montierter Leuchte gewährleistet.
- Die Verwendung von metallenen Konstruktionen als stromführende Leiter an Gebäuden ist aus Sicherheitsgründen nicht zulässig
- Das gesamte Produkt darf nicht verändert bzw. umgebaut werden!
- Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel zur Reinigung.
- Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung dieses Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag, etc. verbunden.
- Die Sicherheitshinweise und die technischen Daten sind unbedingt zu beachten!
- **Produkt und Montageanleitung wurden unterliegen folgenden Richtlinien:**  
**Richtlinie 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie)**  
**Richtlinie 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit**

## Sicherheitshinweise

- Die Montage darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Vorschriften und Gefahren vertraut ist!
- Die Leuchte entspricht der Schutzklasse I und muss somit an den Schutzleiter angeschlossen werden.
- Vergewissern Sie sich stets, dass die Stromzufuhr vor der Montage oder anderen Tätigkeiten an der Pendelleuchte unterbrochen ist
- Bei allen Arbeiten, auch bei der Reinigung, ist das Tragen von metallischem oder leitfähigem Schmuck, wie Ketten, Armbändern, Ringen, o. ä., verboten!
- Die Leuchte darf unter keinen Umständen durch wärmedämmende Materialien abgedeckt werden.
- Hängen Sie keine zusätzlichen Gegenstände zur Dekoration an die Pendelleuchte.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht in Räumen oder bei widrigen Umgebungsbedingungen, wo brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sind oder vorhanden sein könnten.
- Um Brand- und Augenschäden zu vermeiden, beachten Sie noch folgendes:
  - Schauen Sie nie in eine Lichtquelle und richten Sie den Lichtstrahl nie direkt auf Personen oder Tiere!

- Halten Sie die Leuchte fern von leicht entzündbaren Materialien und Gegenständen!
- Bei Beschädigungen aller Art, insbesondere am Gehäuse, die einen gefahrlosen Betrieb der Leuchte nicht mehr zulassen, ist sofort die stromzuführende Netzleitung spannungsfrei zu schalten, die Leuchte außer Betrieb zu setzen und gegen erneute Inbetriebnahme zu sichern!
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Reparaturen dürfen nur durch eine Fachkraft erfolgen, und unter Verwendung von Originalersatzteilen!

## Montage




**Die Montage darf nur von einem anerkannten Elektrofachmann durchgeführt werden. Die Stromzufuhr ist erst nach kompletter Montage wieder herzustellen.**

- Die Sicherheitshinweise und die technischen Daten hierzu sind unbedingt zu beachten!
- Planen Sie zuerst die Befestigungsposition für die Leuchte und stellen Sie 230V Anschlussmöglichkeit sicher.
- Unterbrechen Sie den Stromkreis, an den Sie die Leuchte anschließen wollen.

**Achtung:** Hierzu genügt es nicht allein den Lichtschalter o.ä. in Aus-Position zu bringen, sondern es ist hierfür die zuständige Netzsicherung zu entfernen oder die Schaltersicherung auszulösen, falls Sie die Stromzufuhr nicht durch eine Steckverbindung unterbrechen können. Sichern Sie diese Unfallverhütungsvorkehrungen (!) während der Installation gegen Wiedereinschalten des Stromkreises ab. Prüfen Sie vor Installationsbeginn trotzdem, ob die Netzleitung, an die Sie die Leuchte anschließen wollen, tatsächlich spannungsfrei ist.

**Um Kratzer und Verunreinigungen zu vermeiden, empfehlen wir ausschließlich die mitgelieferten Montagehandschuhe für die Aufhängung der Leuchte zu verwenden!**

- Stellen Sie eine Netzsteckdose im Umkreis von 1,5 m sicher, falls sie eine Bohrmaschine benötigen und vergewissern Sie sich, dass Sie die Befestigungslöcher nicht über elektrischen Leitungen oder über Rohre bohren!
- Gehen Sie bei der Montage entsprechend der nummerierten Arbeitsschritte vor (siehe hierzu auch Montagezeichnung).

LEICHTSINN PENDELLEUCHE	
	IP67
	PRI 170-250V ~ / 50-60Hz / SEC 350mA / 12-32V DC / 11,2W
	2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie)   2004/108/EG (Elektromagnetische Verträglichkeit)

**Für eine dimmbare Steuerung der Leuchte empfehlen wir den Universal-Dimmerschalter EUD61NPN-UC von Eltako, der über einen 230V-Taster gesteuert wird.**  
[www.lieht.com/download/eud61npn.pdf](http://www.lieht.com/download/eud61npn.pdf)